

Leere Flaschen entfernen

1



Immer zuerst das Ventil der Flasche gut schliessen, auch bei "leeren" Flaschen.



Leere Flaschen enthalten Restmengen an Gas, das später unkontrolliert ausströmen kann.

Leere Flaschen entfernen



**Erst jetzt den Druckregler
abschrauben.**



Achtung: Linksgewinde!

Leere Flaschen entfernen



3

Schutzkappe¹⁾ aufschrauben.



Sie dient dem Schutz des Flaschenventils.

¹⁾ Gewisse Flaschenventile sind nicht mit einer Schutzkappe, sondern durch den Flaschenkragen geschützt.